

DIDECID

Presidio Medico Chirurgico n°19186 del Ministero della Salute
**DISINFETTANTE DETERGENTE UNIVERSALE *CONCENTRATO* PER
PAVIMENTI, ATTREZZATURE, SUPERFICI E AMBIENTI**

DESCRIZIONE:	<p>DIDECID è un formulato che unisce all'ottimo potere disinfettante del sale d'ammonio quaternario la forza sinergica dell'EDTA, della monoetanolammina e di un tensioattivo non ionico con spiccate proprietà detergenti.</p> <p>DIDECID agisce sia sui batteri gram+ e gram- che sui miceti.</p> <p>DIDECID agisce in presenza di qualsiasi acqua potabile ed è facilmente sciacquabile.</p>
IMPIEGHI:	<p>DIDECID è indicato per la disinfezione e la pulizia in profondità di impianti, attrezzature, utensili, superfici, ambienti, mezzi di trasporto di:</p> <p><i>SANITA' E IGIENE PUBBLICA</i> (ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori, comunità e convivenze, scuole, palestre, piscine e centri benessere).</p> <p><i>INDUSTRIE ALIMENTARI</i> (caseifici, macelli, salumifici e prosciuttifici, dolciarie, panifici, pastifici, industrie di lavorazione del pesce, conserve animali e vegetali, industrie delle bevande, aziende preparazioni pasti).</p> <p><i>CATERING</i> (hotel, ristoranti, bar, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, supermercati).</p>
MODALITA' D'USO:	<p>Per un'azione disinfettante e detergente sicura diluire una parte di DIDECID in 100 parti d'acqua potabile. Tempo di contatto: 15 minuti.</p> <p>Per un'azione disinfettante e detergente energica, diluire una parte DIDECID in 20 parti d'acqua potabile. Tempo di contatto: 5 minuti.</p> <p>Dopo l'uso risciacquare le superfici a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.</p>
STATO FISICO:	Liquido limpido rosso intenso.
PESO SPECIFICO: (a 20°C)	980-1015 g/L
pH (a 20°C):	11,88-13,13
COMPOSIZIONE:	Didecildimetilammonio cloruro (g.7), eccipienti q.b. a g. 100: monoetanolammina, isotridecanolo etossilato (inferiore al 5%), sale tetrasodico dell'acido etilendiamminico (inferiore al 5%).
BIODEGRADABILITA':	contiene tensioattivi non ionici con biodegradabilità conforme Reg. 648/2004.
VITA MEDIA:	24 mesi



I.C.F. S.r.l.

INDUSTRIA CHIMICA FINE

Via G.B. Benzoni, 50 - 26020 PALAZZO PIGNANO (CR) - Italia

Tel +39 0373 982024 - Fax +39 0373 982025

e-mail customer.service@icfsrl.it

www.icfsrl.it

